



## הוראות הפעלה למתקן מתנפח לילדים :

המתקן שאנו מספקות הוא באיכות גבוהה ביותר ועומד בתקנים המחמירים בעולם.

כמובן שבכל פעילות פיזית קיימת סכנה של פגיעה אבל הקפדה על הוראות בטיחות תאפשר לילדכם שעות רבות של הנאה בטוחה והמון **חיוכים מקפזים** 😊

בטיחות הילדים קודמת לכל , לכן אנא קראו את הוראות הבטיחות והפעלה בשלמותן לפני השימוש במתקן !

- התקנת המתקן חייבת להיעשות ע"י אדם מבוגר בלבד .
- השימוש במתקן תחת פיקוח תמידי של אדם מבוגר .

### המפוח :

1. המפוח המנפח את המתקן הינו מכשיר חשמלי לכל דבר ויש להתייחס אליו ככזה. הוא עומד בתקנים המחמירים בעולם.
  2. המפוח צריך לעמוד על משטח ישר , יציב ויבש . אין להשכיבו ויש להרחיקו מחול או מכל מקור רטיבות למניעת סכנת התחשמלות.
  3. את המפוח יש לחבר לשקע חשמלי תקני ומוארק.
  4. יש להקפיד על כך שמתג ההפעלה הוא במצב סגור OFF לפני החיבור לחשמל.
  5. יש להרחיק את הילדים מאיזור המפוח
  6. ניפוח המתקן אורך כדקה ויש להרחיק את הילדים ממנו בעת ניפוחו.
- גיל מומלץ לשימוש המתקן הינו מגיל 3 – 7 .
  - כמות ילדים מקסימלית בתוך מתקן הינה כחמישה ילדים במשקל כולל של כ-90 ק"ג .
  - אין לצופף את הילדים במתקן ככל שגיל הילד עולה יש להקטין את כמות המשחקים.
  - אין לשבת לשכב או לעמוד על צידו החיצוני של המתקן ורצוי שילדים שממתינים לתורם יחכו בחלקו הקדמי באיזור פתח הכניסה למתקן.

### הוראות הפעלה :

1. את המתקן יש לפרוש בשטח נקי מאבנים וחפצים חדים . אנו מבקשות מאוד להקפיד להניח את המתקן ע"ג המחצלת שסיפקנו .
2. המתקן מגיע עם יתדות ובתחתיתו יש לולאות, רצוי לקבע אותו לקרקע בעת שימוש על חול או דשא.
3. למתקן שרוול ניפוח שאורכו כמטר . יש לחברו לחלקו העליון של המפוח ולהקפיד על כך שהשרוול ישר לחלוטין כדי לאפשר זרימה חופשית של אוויר .
4. יש להעביר את מתג המפוח למצב הפעל ON והמתקן מוכן לשימוש ברגע שהוא מנופח .
5. המפוח חייב לעבוד בכל זמן השימוש!

### הוראות קיפול ואחסון :

1. נא לוודא שכל הילדים מחוץ למתקן
2. כבה את המפוח ונתק אותו מזרם החשמל
3. שחרר את שרוול האוויר מפתח המפוח והוצא את יתדות הקיבוע לאדמה.
4. תן לאוויר לצאת מהמתקן – זמן יציאת האוויר כ-5 דקות.
5. קפל אותו פעמיים לאורכו מכל צד קיפולים ברוחב כ-20 ס"מ ואח"כ לשניים כשצד מקופל אחד מונח על השני.
6. גלגל את המתקן בצורה מהודקת לכיוון שרוול האוויר , פעולה זו תגרום לשארית האוויר לצאת ממנו .
7. הכנס את המתקן המגולגל לתיק האחסון ושמור אותו במקום יבש ומאוורר.
8. המתקן חייב להיות יבש לחלוטין לפני שאורזים אותו כדי שלא יעלה עובש .
9. אין לשטוף את המתקן עם מים , ניתן לנקותו רק במטלית לחה או מגבונים.





## תנאי השכרה

- המשכיר/החברה מתחייב/ת כי טרם הועבר המוצר לשוכר הוא נבדק על ידה ונמצא ראוי לשימוש וללא תקלות .
- כל המוצרים המתנפחים עומדים בתקני הבטיחות המחמירים בעולם EMC,CE,GS,ROHS,71EN .
- המפוחים עברו בדיקה במכון התקנים הישראלי.
- אחריות התפעול של המוצרים הינם על השוכר בלבד .
- השוכר מתחייב לנהוג במוצרים ע"פ הוראות הבטיחות והשימוש שנמסרו לו בעת קבלת המוצרים , ולא לעשות כל שימוש חורג במוצרים שיש בו כדי לגרום נזק למוצר .
- השוכר מתחייב ליידע את החברה על כל נזק או תקלה או בעיה במוצר שהתרחשו במהלך התקופה בה היה המוצר ברשותו.
- השוכר יפקיד בידי החברה צ'ק פיקדון ע"ס 5,000 ₪ אשר ישמש כעירבון עבור המוצרים אותם קיבל מהחברה.
- החברה מתחייבת כי לאחר קבלת המוצר חזרה ובדיקת תקינותו על אביזריו והציוד הנלווה לו , תחזיר החברה את צ'ק הפיקדון.
- השוכר מתחייב לשאת בעלות המוצר אותו קיבל לידי לפי מחיר השוק ביום ההשכרה במקרה של נזק בלתי הפיך למוצר כתוצאה משימוש בלתי סביר . כמו כן , שמקרה של שבר או קלקול הפיך אשר נגרם למוצר השוכר מתחייב לשאת בכל עלויות תיקון הנזק כפי שיקבע ע"י הספק/מעבדה.
- ידוע לשוכר במסגרת הסכם זה , כי במידה ונתגלו ליקויים במוצרים , לא עבד/פגם טכני וכדו' לא תהיה החברה מחויבת לשפות את המשכיר , אלא בסך התשלום ששולם בגין ההשכרה בלבד, למעט ובכפוף לשיקול דעתה של החברה.
- ביטול הזמנה 72 שעות / פחות לפני האירוע – יחויב השוכר ב-50% מערך ההזמנה , ביטול הזמנה 24 שעות לפני האירוע יחויב השוכר ב-100% מערך ההזמנה (זאת רק במקרה של ביטול) .

## חתימת השוכר

